



A		B		C		D		E		F	
Kabel 1 - 180 EWKF 5G4qmm	013.00008	M1 - Stellantrieb Wasserrablauf WAS	300112	F1 - Feinsicherung 16,3A/Sicherungsklemme	501264/301038	Schaltplan Berner Standgerät Nudelkocher System 70 BHNKTDQ 12,0kW		Berner-Kochsysteme GmbH&CoKG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel:+49(0)831/697247-0, Fax:-15 berner@induktion.de www.induktion.de		Blatt	1/1
Kabel 2 - SHF 7G0,5qmm	013.00101	T1 - Thermostat 35-130°C	300116	F2 - Feinsicherung 11A/Sicherungsklemme	501263/301038	Stufe 1 - 4,0kW		Stufe 2 - 8,0kW		Änderung	a
Kabel 3,6 - SHF 3X0,5qmm	013.00111	T2 - Temperaturschalter NC 180°C	100145	S1 - Hauptschalter 4-Takt	800406	Stufe 3 - 12,0kW		Stufe 1 - 4,0kW			b
Kabel 4 - SHF 3G0,5qmm	013.00102	ST1 - Sicherheitsthermostat 237°C	300169	H1 - Betriebslampe grün 230V	800201	Mitte		links		Version	2,8
				H2 - Heizlampe gelb 230V	800206	rechts					c
				H3 - Lampe STB ausgebläst rot 230V	800202						d
				SH2 - Leuchttaster blau 'Wasserzulauf'	300300						e
				SH3 - Leuchttaster gelb 'WAS'	300304						f
				R1-R3 - Heizkörper 400V/3x4000W							g
											h
											i
											j
											k
											l
											m
											n
											o
											p
											q
											r
											s
											t
											u
											v
											w
											x
											y
											z
											aa
											ab
											ac
											ad
											ae
											af
											ag
											ah
											ai
											aj
											ak
											al
											am
											an
											ao
											ap
											aq
											ar
											as
											at
											au
											av
											aw
											ax
											ay
											az
											ba
											bb
											bc
											bd
											be
											bf
											bg
											bh
											bi
											bj
											bk
											bl
											bm
											bn
											bo
											bp
											bq
											br
											bs
											bt
											bu
											bv
											bw
											bx
											by
											bz
											ca
											cb
											cc
											cd
											ce
											cf
											cg
											ch
											ci
											cj
											ck
											cl
											cm
											cn
											co
											cp
											cq
											cr
											cs
											ct
											cu
											cv
											cw
											cx
											cy
											cz
											da
											db
											dc
											dd
											de
											df
											dg
											dh
											di
											dj
											dk
											dl
											dm
											dn
											do
											dp
											dq
											dr
											ds
											dt
											du
											dv
											dw
											dx
											dy
											dz
											ea
											eb
											ec
											ed
											ee
											ef
											eg
											eh
											ei
											ej
											ek
											el
											em
											en
											eo
											ep
											eq
											er
											es
											et
											eu
											ev
											ew
											ex
											ey
											ez
											fa
											fb
											fc
											fd
											fe
											ff
											fg
											fh
											fi
											fj
											fk
											fl
											fm
											fn